

FUNKTIONSTASTE

Mit der grünen Funktionstaste rufen Sie die verfügbaren Informationen (Zählerstände, Leistung usw.) ab.

KONTROLLLEUCHTE

Anzeige des Energieverbrauchs. Je schneller die LED blinkt, desto höher ist der Verbrauch (oder die Einspeisung, falls Sie eine Erzeugungsanlage installiert haben).

CLIENT-PORTS

Direktanschlüsse für ein eigenes Datenauslesegerät an den Smart Meter. Die Anschlüsse werden nur auf Ihre Anfrage aktiviert.

SIGNALSTÄRKE DES
TELEKOMMUNIAKTIONSNETZES

Bei einem Drei-/Vierphasenzähler werden diese Infomationen an anderen Stellen des Zählers angezeigt.

Stromausfall?

STÖRUNG

Im Fall einer Stromunterbrechung im Verteilernetz setzt sich Ihr Zähler automatisch wieder in Betrieb, sobald unsere Dienste die Störung behoben haben.

Unter **info.ores.be/Unterbrechung** finden Sie alle Informationen zu Störungen und geplanten Unterbrechungen.

KURZSCHLUSS



Im Fall eines Kurzschlusses oder einer Überlastung Ihrer elektrischen Anlage unterbricht der Schutzschalter an der Frontseite Ihres Zählerkastens die Stromversorgung. Nachdem das Problem behoben wurde, können Sie Ihren Zähler wieder einschalten.

Sie benötigen Hilfe?



info.ores.be/smartmeter 078 15 78 01

montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr / außer an Feiertagen



DIE ENERGIE ERLEICHTERN, DAS LEBEN ERLEICHTERN, mit dem Smart Meter



In Entsprechung der gesetzlichen Vorschriften für den Energiemarkt hat ORES bei Ihnen einen Smart Meter installiert.

So lesen Sie die Informationen ab

UNTER MYORES

Nach dem Einbau Ihres Zählers erhalten Sie eine E-Mail oder ein Postschreiben mit den Zugangscodes, um sich in Ihren Kundenbereich unter **www.myores.be** einzuloggen.

Hier können Sie insbesondere Ihre Verbrauchsund Einspeisungsdaten einsehen.



Mit myORES schöpfen Sie die Vorteile Ihres Smart Meters voll aus:

- → Zugriff auf Ihren **detaillierten Verbrauch** und Ihre Zählerstände;
- → monatlicher Bericht per E-Mail;
- → Konfiguration persönlicher

 Warnmeldungen betreffend Ihren

 Verbrauch.

VON MEINEM ZÄHLER

Durch Drücken der grünen Funktionstaste scrollen Sie durch die Zähleranzeigen.



- 1 Drücken Sie die (grüne) Funktionstaste. Das Testdisplay (mit mehreren schwarzen Blöcken) wird angezeigt.
- Zeigen Sie durch erneutes Drücken den ersten Wert an. Mit jedem Drücken schalten Sie zur nächsten Anzeige.

Die Zählerbeleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden ohne Tastendruck automatisch ab.

Die nebenstehend erläuterten vier Werte entsprechen den Zählerständen, die ständig im Display angezeigt werden.

Der Code links oben im Display (Beispiel: 1.8.1) gibt an, welche Information angezeigt wird.

Zählerablesung

Der Zähler übermittelt Ihre Zählerstände des Vortages täglich an ORES.

Die Werte Ihrer Zählerstände werden automatisch und unabhängig von Ihrem Tarif (Einfachtarif, Doppeltarif usw.) im Zählerdisplay angezeigt

VERBRAUCH



> 1.8.1 - Gesamtverbrauch (in kWh) während der Hochtarifzeiten



> 1.8.2 - Gesamtverbrauch (in kWh) während der Niedertarifzeiten.

DIE EINSPEISUNG



> **2.8.1** - Gesamteinspeisung (in kWh) während der Hochtarifzeiten.



> 2.8.2 - Gesamteinspeisung (in kWh) während der Niedertarifzeiten.



Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie unter info.ores.be/smartmeter